

Anleitung Bill

Gerät Einschalten mit AM/FM Benutzer Menü:

Mikrofon Typ Wahlmodus: Dynamisch oder Elektret

Roger Beep – Ein und Ausschalten

Color – Display Farbe Wahlmodus mit 7 Farben

Tastentöne – Ein & Ausschalten

EMG – Kanaleinstellbar

Reset Funktion (Werkseinstellung)

Gerät Einschalten mit UP am Display Export Modus. (ab Werk nicht vorhanden)

Gerät Einschalten mit F Taste Multi Norm Auswahl.

Gerät Einschalten mit DOWN am Display Relay Betrieb Aktiviert. (ab Werk nicht vorhanden)

Über die Taste F schaltet man High & Low Leistung um. Sendeleistung 4W oder 20W.

Bei 4W ist die Blaue LED neben dem Display aus bei 20W ist die LED neben dem Display an.

Zusätzlich schaltet das Modul auch um wenn man das Gerät Ein & Ausschaltet.

Zusätzlich schaltet das Modul auch Im Sendebetrieb um über Taste F. Wichtig bei Export Modus.

Im Export Modus schaltet man über die Taste F durch die Bänder A – J.

Dabei schaltet man auch die Leistung mit um sollte beachtet werden. (ab Werk nicht vorhanden)

Beispiel: Band B hat automatisch immer High Power. Im Sendebetrieb Taste F drücken für H o. L.

Oder Ausschalten mit Down wieder Einschalten nun ist Band B im Low Power Modus.

☺

Zu der Scan Funktion SQ einstellen Up & Down ca. 7sek gedrückt halten bis Scan blinkt.